

LED intelektualus skaitmeninis ekranas

Didelis ekranas, aiškus iš pirmo žvilgsnio, lengva valdyti



Ijungimas

Ilgai spauskite, kad įjungtumėte / išjungtumėte



Režimas

3 greičių režimo pasirinkimas
(spustelėkite įjungimo/išjungimo mygtuką, kad perjungtumėte)



Karštas kompresas

3 karšto kompreso lygių
pasirinkimas



Stiprumas

3 greičių jėgos pasirinkimas



Gerbiamas naudotojau,

Dėkojame, kad pasirinkote šį gaminį ir juo pasitikite. Norėdami užtikrinti savo asmeninį saugumą, jūsų turto saugumą ir įprastą gaminio tarnavimo laiką, prieš naudodami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai. Šios specifikacijos taikomos daugumai ne maisto vartojimo prekių ir yra tam tikru mastu universalios, tinkamos kasdieniam naudojimui, laikymui ir priežiūrai.

Saugaus naudojimo instrukcijos

Prieš naudodami pirmą kartą, patikrinkite, ar produktas nepažeistas. Jei yra kokių nors pažeidimų, trūkstančių priedų ir pan., nenaudokite jo ir kreipkitės į pardavėją.

Griežtai laikykitės instrukcijų, venkite modifikavimo, neardykite, kitu atveju gaminys gali sugesti arba sužaloti.

Jei gaminys naudojimo metu skleidžia neįprastus garsus, įkaista, skleidžia kvapus arba netinkamai veikia, nedelsdami nutraukite jo naudojimą ir atjunkite maitinimą arba jungtį.

Jei gaminį reikia prijungti prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka gaminio etiketėje nurodytą įtampą, kad išvengtumėte trumpojo jungimo, gaisro ar kitų pavojų dėl įtampos nukrypimų.

Nenaudokite gaminio aukštoje temperatūroje, kad išvengtumėte elektros smūgio, žalos ar gaisro.

Niekada nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose, aukštoje temperatūroje, atviroje liepsnoje ar degioje / sprogioje aplinkoje.

Kaip išvengti sužalojimų

Gaminį laikykite atokiau nuo vaikų ir naminių gyvūnų, kad išvengtumėte pavojų saugai, tokių kaip netinkamas naudojimas, lietimasis ar smulkių dalių prarajimas.

Vaikai gaminį gali naudoti prižiūrimi suaugusiųjų.

Jei gaminys turi laidų, baterijų ar įkroviklių, neleiskite naminiams gyvūnams jo kandžioti, vaikams traukti ir venkite elektros smūgio ar įrenginio pažeidimų.

Naudojimas ir laikymas

Perkeldami arba transportuodami gaminį, išjunkite maitinimą ir atjunkite laidus, kištukus ir kitas jungiamąsias dalis.

Netraukite už maitinimo laido ar sąsajos dalių, kad išvengtumėte sąsajos pažeidimų ar pavojų.

Nenaudojamus gaminius reikia laikyti sausoje, nuo šviesos, dulkių ir drėgmės apsaugotoje aplinkoje. Kai kuriuos gaminius reikia ilgai sudėti į krūvą, todėl reikėtų vengti didelių apkrovų,

kad jie nesideformuotų, nepažeistų vienas kito ar nesumažėtų jų efektyvumas kito naudojimo metu. Eksploatacijos metu gaminius reikia laikyti atokiau nuo degių daiktų, skysčių talpyklų ir pan., išlaikant tinkamą atstumą, kad būtų išvengta gaisro ar trumpojo jungimo.

Priežiūra

Rekomenduojama reguliariai valyti gaminio paviršių švariomis, minkštomis šluostėmis ir vengiant alkoholio, benzino ar ėsdinančių valymo priemonių.

Jei gaminys turi keičiamų dalių (pvz., baterijų, filtrų, šepetėlių galvutėlių ir kt.), keiskite jas ciklais pagal faktines naudojimo sąlygas.

Neardykite, neremontuokite ir nemodifikuokite gaminio be leidimo, kad nepažeistumėte garantijos teisių ir nesukeltumėte galimo pavojaus saugai.

Jei remontas tikrai būtinas, kreipkitės į oficialią garantinio aptarnavimo tarnybą arba įgaliotą techninės priežiūros centrą ir nepalikite jo nekvalifikuotiems darbuotojams.

Atsargos priemonės

Jei gaminys kibirkščiuoja, rūksta, dega ar pan., nedelsdami išjunkite maitinimą. Nebandykite gesinti elektros gaisro vandeniu – naudokite sausų miltelių gesintuvą.

Įvykus nelaimingam atsitikimui, pavyzdžiui, patyrus elektros smūgį ar nudegimus, nedelsdami skambinkite vietiniu pagalbos numeriu ir suteikite reikiamą pirmąją pagalbą.

Jei iš gaminio išteko baterija ir elektrolitas, venkite tiesioginio kontakto, mūvėkite pirštines tvarkydami gaminį ir laikykite atokiau nuo atviros liepsnos ir vaikų.