

Svarbi saugos informacija

Prieš naudojimą perskaitykite instrukciją.

Nesilaikant instrukcijų galite sugadinti gaminį arba susižaloti.


Įspėjimas: Laikykite prietaisą ir jo maitinimo laidą vaikams iki 3 metų nepasiekiamoje vietoje.

Nenaudokite šio gaminio kitiems, nei numatyta, tikslams.

Prieš kiekvieną naudojimą apžiūrėkite gaminį; nenaudokite, jei jis pažeistas.


Kad išvengtumėte sužalojimų, laikykitės įrengimo ir naudojimo instrukcijų.

Išmaniojo pranešimų gaviklio naudojimo instrukcija



Produkto aprašymas


-Vieną kartą trumpai paspauskite Susiejimas. Belaldžio ryšio mygtukas



Mygtuko susiejimas

Susieti mygtikai yra prieinami iš karto, prieš paliekant gamyklą

1. Įeikite į susiejimo režimą



Vieną kartą trumpai paspauskite mygtuką imtuvo viršuje ir išgirsite signalą.


2. Priartėkite prie siųstuvo ir paspauskite



Priartėkite prie siųstuvo ir paspauskite

3. Palaukite 10 sekundžių, siųstuvas nustos skambėti, ir galite tęsti operaciją.

Darbos sritis



Straight-line operation distance ≤ 22.910



Atsisiųsti programėlę



Tuya

Smart




Smart

Tinklo įpatumai



<15 m(atvira/netrukdoma)

WiFi:IEEE 802.11 b/g/n 2.4G



Patarimai

Keičiantis aplinkai, keičiasi ir atstumas.


Jei peidžeris yra per toli nuo maršrutizatoriaus, jis negalės prisijungti prie telefono.

Pridėti įrenginį


Prijunkite telefoną prie WiFi (2.4G)
ir įjunkite Bluetooth



② Atidarykite programėlę ir
spustelėkite "Pridėti įrenginį".




③ Įvesti įrenginio susiejimą





Paspauskite ir palaikykite peidžerio viršuje esantį mygtuką 5 sekundes, atleiskite ir ekranas bus paleistas iš naujo.

Užbaigti įrenginio pridėjimą ir naudoti pagal APP puslapio nurodymus

④ Automatiškai surasti įrenginį ir spustelėkite "Pridėti".




Tinklo susiejimas sėkmingas



Sėkmingai paskirsčius tinklą, peidžeris parodys WiFi signalo stiprumą, taip pat dabartinį laiką ir datą.

Montavimas

① Pritvirtinkite korpusą prie sienos





② Prieš laikrodžio rodyklę sukdami pritvirtinkite peidžerį.




Baterijos keitimo mygtukas

① Pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir atidarykite ② Pakeiskite naują CR2032 bateriją.



Įrenginio bendrinimas

① Paspaudę viršutiniame dešiniajame kampe, dar kartą spustelėkite "Bendrinti įrenginį".



Specifikacija

Darbinė įtampa: USB 5V

Srovė: $\geq 300\text{mA}$

Dažnis 433.92MHz

Darbinė temperatūra: -
10°C~+50°C Wi-Fi: IEEE 802.11
b/g/n 2.4G